
## Istruzioni di servizio





Vitocrossal 200 Tipo CM2 Caldaia a gas a condensazione

Avvertenze sulla validità all'ultima pagina



## VITOCROSSAL 200



#### Avvertenze sulla sicurezza



Si prega di attenersi scrupolosamente alle avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e danni a persone e cose.

## Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza



#### Pericolo

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a persone.

#### **Attenzione**

Questo simbolo segnala il pericolo di danni a cose e all'ambiente

#### Avvertenza

Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.

#### Interessati

Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al personale specializzato.

- Gli interventi sull'impianto del combustibile devono essere eseguiti unicamente da installatori qualificati a norma di legge.
- Gli interventi all'impianto elettrico devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato e qualificato a norma di legge.
- La prima messa in funzione deve essere eseguita a cura della ditta installatrice specializzata o da personale autorizzato dalla stessa oppure da un centro di assistenza autorizzato.

#### **Normative**

In caso di interventi attenersi

- alle norme antinfortunistiche,
- alle norme per la salvaguardia ambientale.
- alle disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle norme vigenti.

## Comportamento in caso di fughe di combustibile



#### **Pericolo**

- Pericolo di esplosione, incendio, lesioni gravi.
- Non fumare! Evitare fiamme libere e formazione di scintille. Non attivare mai luci né apparecchi elettrici.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione combustibile.
- Aprire porte e finestre.
- Allontanare le persone dalla zona di pericolo.
- Contattare l'azienda erogatrice del combustibile e dell'elettricità dall'esterno dell'edificio.
- Interrompere l'alimentazione elettrica da una posizione sicura (dall'esterno dell'edificio).

## Comportamento in caso di perdite di gas di scarico



#### Pericolo

I gas di scarico possono provocare intossicazioni mortali.

- Spegnere l'impianto di riscaldamento.
- Aerare il luogo d'installazione.
- Chiudere le porte dei locali.

### Avvertenze sulla sicurezza (continua)

#### Interventi sull'impianto

- Chiudere il rubinetto d'intercettazione del combustibile ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.
- Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es. agendo sul singolo interruttore o sull'interruttore generale) e controllare che la tensione sia disinserita
- Assicurarsi che non possa essere reinserita.

#### Attenzione

Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici.

Prima di eseguire i lavori, scari-

Prima di eseguire i lavori, scaricare a terra la carica elettrostatica.

### Lavori di riparazione

#### Attenzione

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione tecnica di sicurezza. Sostituire i componenti difettosi unicamente con ricambi originali Viessmann.

## Componenti supplementari, parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura

#### Attenzione

Parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura che non sono stati collaudati insieme all'impianto possono comprometterne il funzionamento. Il montaggio di componenti non omologati e le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e pregiudicare i diritti di garanzia. Per la sostituzione utilizzare esclusivamente ricambi originali Viessmann o parti di ricambio autorizzate da Viessmann.

## Indice

## Indice

Prima messa in funzione, ispezione, manutenzione Sequenza perazioni - prima messa in funzione, ispezione e manutenzione Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni	
Eliminazione dei guasti Diagnosi	40
Diagramma di funzionamento dell'apparecchiatura bruciatore	48
Schema di allacciamento dell'apparecchiatura bruciatore	50
Panoramica dei componenti	52
Regolazione Impostazione delle codifiche sulla regolazione	56
Liste dei singoli componenti	57
Protocollo	62
Dati tecnici	66
Certificati Dichiarazione di conformità Certificazione del costruttore conforme alla 1ª BlmSchV (normativa tedesca)	
Indice analitico	71

## Sequenza perazioni - prima messa in funzione, ispezione e manutenzione

Per ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni vedere la pagina indicata

			Sequenza delle operazioni per la prima messa in funzione	
			Sequenza delle operazioni per l'ispezione	
			Sequenza delle operazioni per la manutenzione     Paç	gina
•		·	Controllo della taratura del termostato di sicurezza a riarmo manuale	7
•			Riempimento con acqua e sfiato dell'impianto di riscaldamento	7
•			3. Riempimento del sifone con acqua	7
•	•	•	4. Messa in funzione dell'impianto	7
•			5. Controllo del tipo di gas	Ś
•	•	•	Controllo della pressione statica e della pressione di allacciamento	10
•	•	•	7. Misurazione del contenuto di CO <sub>2</sub>	12
•	•	•	8. Misurazione del contenuto di CO	
•	•	•	9. Misurazione della temperatura gas di scarico	
	•	•	10. Misurazione della corrente di ionizzazione	17
	•	•	11. Spegnimento dell'impianto	18
	•	•	12. Apertura della portina caldaia	18
	•	•	Rimozione dell'impianto di neutralizzazione condensa (se presente) dalla caldaia e allacciamento del tubetto flessibile di scarico	18
	•	•	14. Pulizia della camera di combustione e delle superfici di scambio termico	19
	•	•	15. Controllo delle guarnizioni e dell'isolamento termico	19
	•	•	16. Controllo di tenuta di tutti gli attacchi lato riscaldamento e della guaina ad immersione	20
	•	•	17. Pulizia e ricollegamento del sistema di scarico acqua di condensa	20
	•	•	Controllo dello scarico acqua di condensa e dell'impianto di neutralizzazione condensa (se presente)	21

## Sequenza perazioni - prima messa in funzione,... (continua)

			Sequenza delle operazioni per la prima messa in funzione	
			Sequenza delle operazioni per l'ispezione	
V	•	V	Sequenza delle operazioni per la manutenzione     Pag	gina
,	•	•	19. Controllo del corpo fiamma	22
	•	•	20. Controllo degli elettrodi di accensione e dell'elettrodo di ionizzazione	22
	•	•	21. Chiusura della portina caldaia	23
	•	•	22. Pulizia del bruciatore	23
		•	23. Montaggio del bruciatore	24
	•	•	24. Controllo di tenuta delle due valvole del regolatore combinato gas (da 115 a 311 kW)	25
	•	•	25. Controllo del filtro della tubazione gas (se presente) ed eventuale sostituzione	
•	•	•	26. Controllo di tenuta di tutti i punti di collegamento lato gas	25
	•	•	27. Controllo delle guarnizioni lato fumi	26
		•	28. Rilevazione conclusiva	27
	•	•	29. Controllo delle caratteristiche dell'acqua	28
•	•	•	30. Controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza	
	•	•	31. Controllo del vaso di espansione a membrana e della pressione dell'impianto	29
	•	•	32. Controllo del funzionamento e della tenuta del miscelatore	30
•	•	•	33. Controllo del fissaggio dell'isolamento termico	
	•	•	34. Controllo delle aperture d'immissione aria del locale d'installazione (solo in caso di funzionamento a camera aperta)	
•			35. Istruzioni per il conduttore dell'impianto	30
•			36. Documentazione d'uso e di servizio	30

## Ulteriori indicazioni sulla sequenza delle operazioni

## Controllo della taratura del termostato di sicurezza a riarmo manuale

Il termostato di sicurezza a riarmo manuale **non** deve essere impostato su un valore superiore ai 100 °C, eventualmente impostarlo su max. 100 °C.



Istruzioni di montaggio e di servizio della regolazione


### Riempimento con acqua e sfiato dell'impianto di riscaldamento

Riportare il volume di riempimento e la durezza dell'acqua a pagina 28 e 29.

#### Avvertenza

Rispettare i "Requisiti per le caratteristiche dell'acqua, riportati a pagina 63.

## Riempimento del sifone con acqua



- Svitare il sifone e riempirlo con acqua (in caso contrario potrebbe verificarsi la fuoriuscita di gas di scarico).
- 2. Controllare che lo scarico dell'acqua di condensa non sia ostacolato.
- 3. Rimontare il sifone.

## Messa in funzione dell'impianto




Istruzioni d'uso e di servizio della regolazione e istruzioni d'uso dell'impianto di neutralizzazione

- **1.** Controllare la pressione dell'impianto di riscaldamento.
  - Pressione max. d'esercizio della caldaia: 4 bar
- Per funzionamento a camera aperta: controllare che l'apertura d'aerazione del locale d'installazione sia aperta.
- Controllare la pressione allacciamento gas.
- **4.** Aprire i rubinetti d'arresto della tubazione gas.
- **5.** Inserire l'interruttore generale (all'esterno del locale d'installazione).
- 6. Attivare l'interruttore d'impianto (B) sulla regolazione. Se si accende la spia di blocco (A) della regolazione e il display (C) sull'apparecchiatura bruciatore lampeggia, per prima cosa provvedere allo sblocco premendo l'apposito pulsante (D) sull'apparecchiatura bruciatore.

#### Avvertenza

Alla prima messa in funzione l'impianto potrebbe andare in blocco non essendoci ancora sufficiente gas nella relativa tubazione (la spia di blocco della regolazione si accende). Sfiatare nuovamente la tubazione gas e sbloccare l'apparecchiatura bruciatore.



 Adattare le codifiche della regolazione della caldaia come da tabella a pagina 56.



Istruzioni di montaggio e di servizio della regolazione

**8.** Controllare il funzionamento dell'impianto di neutralizzazione condensa.



Istruzioni d'uso dell'impianto di neutralizzazione condensa

**9.** Controllare le guarnizioni e le chiusure e, se necessario, serrarle.

#### Avvertenza

Consigliamo di controllare la tenuta degli attacchi lato riscaldamento dopo circa 500 ore di esercizio (vedi pagina 20).

 Alcuni giorni dopo la messa in funzione controllare la portina e il coperchio d'ispezione e serrare i bulloni.


## Controllo del tipo di gas

- Informarsi sul tipo di gas e sull'indice di Wobbe (Wo) presso l'azienda erogatrice del gas.
  - Le caldaie tarate a gas metano possono essere fatte funzionare nel campo dell'indice di Wobbe compreso tra 12,0 e 16,1 kWh/m³ (da 43,2 a 58,0 MJ/m³).
- Al momento della fornitura il bruciatore è predisposto per il funzionamento con gas metano E.).
- **3.** Riportare il tipo di gas nel protocollo (a pagina 62).


## Controllo della pressione statica e della pressione di allacciamento

#### Pressione statica

#### 87 kW



#### da 115 a 311 kW



- **1.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- 2. Allentare la vite dell'attacco di misurazione (A) senza estrarla.
- **3.** Allacciare il manometro all'attacco di misurazione (A).
- **4.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.
- **5.** Misurare la pressione statica (max. 60 mbar).

- **6.** Riportare il valore misurato nel protocollo (a pagina 62).
- Pressione di allacciamento
- 1. Accendere il bruciatore.
  - Avvertenza

Per la messa in funzione vedi a pagina 7. Impostare il bruciatore sulla potenzialità max; a questo scopo azionare l'interruttore di prova per manutentore sulla regolazione.

- 2. Misurare la pressione di allacciamento (pressione dinamica), vedi tabella a pagina 11.
  - Avvertenza


La pressione di allacciamento (pressione dinamica) dovrebbe essere compresa tra 20 e 50 mbar. Il pressostato gas è pretarato in fabbrica su 10 mbar. Non modificare la taratura.

- **3.** Riportare il valore misurato nel protocollo (a pagina 62).
- **4.** Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- **5.** Rimuovere il manometro, chiudere l'attacco di misurazione (A).

Pressione di allacciamento (pressione dina- mica)	Provvedimento
inferiore a 15 mbar	Non effettuare tarature ed informare l'azienda erogatrice del gas
da 15 a 20 mbar	Attenzione! La caldaia può essere azionata con questa taratura solo provvisoriamente (funzionamento d'emergenza). Informare l'azienda erogatrice del gas.
da 20 a 50 mbar	Messa in funzione della caldaia
superiore a 50 mbar	Inserire a monte dell'impianto di caldaia un regolatore di pressione gas separato con chiusura totale e tarare la pressione su 20 mbar. Informare l'azienda erogatrice del gas.

## Misurazione del contenuto di CO<sub>2</sub>

#### Predisposizione della misurazione




- **1.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.
- 2. Accendere il bruciatore.
- Azionare contemporaneamente i tasti "S, E e "-, D.
   Sul display C appare la seguente indicazione:
  - sotto Stato: "d," (= arresto regolazione)
  - sotto Assistenza: grado di modulazione in % ("00." = 100 % = potenzialità superiore, "00" = 0 % = potenzialità inferiore)

## Misurazione del contenuto di CO<sub>2</sub> alla potenzialità massima (87 kW)

- 1. Premere il tasto "+, F finché la segnalazione di assistenza non passa su "00., (= 100 %).
- 2. Misurare il contenuto di CO<sub>2</sub> nel tubo fumi.

Potenzialità del	Contenuto
bruciatore in	ammesso di
kW	CO <sub>2</sub> in %
87	9,0 (±0,3)




- Per modificare il contenuto di CO<sub>2</sub>: ruotare la vite di regolazione (A) a piccoli passi finché il contenuto di CO<sub>2</sub> non rientra nel campo indicato.
  - Rotazione in senso orario
    - → il contenuto di CO<sub>2</sub> diminuisce
  - Rotazione in senso antiorario
    - → il contenuto di CO<sub>2</sub> aumenta


#### Avvertenza

Nessun fine corsa della vite di regolazione. Dopo 4 giri si ripristina lo stato iniziale.

**4.** Riportare il valore misurato nel protocollo (a pagina 62).

# Misurazione del contenuto di CO<sub>2</sub> alla potenzialità inferiore (87 kW)





1. Premere il tasto "-, ① finché la segnalazione di assistenza non passa su "00, (potenzialità inferiore).



- Misurare il contenuto di CO<sub>2</sub> nel tubo fumi. Per i contenuti di CO<sub>2</sub> ammessi, vedi tabella a pagina 12.
- 3. Per modificare il contenuto di CO<sub>2</sub>:
  - Svitare il coperchio (B).
  - Ruotare la vite di regolazione (A) a piccoli passi (Torx 40) finché il contenuto di CO<sub>2</sub> non rientra nel campo indicato:
    - Rotazione in senso orario
       → il contenuto di CO<sub>2</sub> aumenta
    - Rotazione in senso antiorario
       → il contenuto di CO<sub>2</sub> diminuisce


**4.** Riportare il valore misurato nel protocollo (a pagina 62).

## Controllare nuovamente i valori misurati.

Mettere nuovamente a regime la potenzialità superiore e inferiore agendo sull'unità di servizio dell'apparecchiatura bruciatore. Se i valori non corrispondono ai contenuti ammessi di CO<sub>2</sub>, come da tabella a pagina 12, ripetere la sequenza delle operazioni per la potenzialità superiore e inferiore.


5. Premere contemporaneamente i tasti "S, (E) e "-, (D). Il bruciatore funziona nel modo di esercizio

### Misurazione del contenuto di CO<sub>2</sub> alla potenzialità superiore (da 115 a 311 kW)




- 1. Premere il tasto "+, F finché la segnalazione di assistenza non passa su "00., (= 100 %).
- **2.** Misurare il contenuto di CO<sub>2</sub> nel tubo fumi.

Potenzialità del bruciatore	Contenuto ammesso di CO <sub>2</sub>	
in kW	in %	
115	9,0 (±0,3)	
142	9,0 (±0,3)	
186	9,0 (±0,3)	
246	8,8 (±0,3)	
311	8,8 (±0,3)	




- 3. Per modificare il contenuto di CO<sub>2</sub>:
  - Rimuovere il tappo di protezione (B).
  - Ruotare la vite di regolazione (A) a piccoli passi (chiave a brugola3 mm) finché il contenuto di CO₂ non rientra nel campo indicato:
    - Rotazione in senso orario
       → il contenuto di CO<sub>2</sub> diminuisce
    - Rotazione in senso antiorario
       → il contenuto di CO<sub>2</sub> aumenta
- **4.** Riportare il valore misurato nel protocollo (a pagina 62).

Misurazione del contenuto di CO<sub>2</sub> alla potenzialità inferiore (da 115 a 311 kW)








- Misurare il contenuto di CO<sub>2</sub> nel tubo fumi. Per i contenuti di CO<sub>2</sub> ammessi, vedi tabella a pagina 14.
- 3. Per modificare il contenuto di CO<sub>2</sub>:
  - Svitare il coperchio (B).
  - Ruotare la vite di regolazione (A) a piccoli passi (Torx 40) finché il contenuto di CO<sub>2</sub> non rientra nel campo indicato:
    - Rotazione in senso orario
      - → il contenuto di CO<sub>2</sub> aumenta
    - Rotazione in senso antiorario
      - → il contenuto di CO<sub>2</sub> diminuisce
- **4.** Riportare il valore misurato nel protocollo (a pagina 62).

## Controllare nuovamente i valori misurati

Mettere nuovamente a regime la potenzialità superiore e inferiore agendo sull'unità di servizio dell'apparecchiatura bruciatore. Se i valori non corrispondono ai contenuti ammessi di CO<sub>2</sub>, come da tabella a pagina 14, ripetere la sequenza delle operazioni per la potenzialità superiore e inferiore.

5. Premere contemporaneamente i tasti "S,, E e "-, D. Il bruciatore funziona nel modo di esercizio

#### Misurazione della corrente di ionizzazione



- 1. Disinserire l'interruttore generale.
- 2. Staccare la spina © del cavo della corrente di ionizzazione.
- 3. Inserire l'interruttore generale.

  Dopo un tentativo di avviamento del bruciatore, deve scattare il blocco.

  Sul display (B) lampeggia il codice di guasto "F 25,".
- 4. Disinserire l'interruttore generale.

#### Avvertenza

Per la rilevazione con il Testomatikgas è indispensabile il cavo di misurazione nr. 1. La rilevazione può essere eseguita anche con un tester.

**5.** Collegare la spina © del cavo della corrente di ionizzazione all'adattatore ©.

- **6.** Inserire la presa (A) del cavo di misurazione nell'elettrodo di ionizzazione.
- 7. Inserire l'interruttore generale e premere il pulsante di sblocco.
- Misurare la corrente di ionizzazione.

#### Avvertenza

La corrente di ionizzazione deve essere di min. 3 µA dopo circa 2 -3 s dall'apertura della valvola gas e durante il funzionamento.

- **9.** Riportare il valore misurato nel protocollo (a pagina 62).
- Disinserire l'interruttore generale, togliere l'apparecchiatura di misurazione e unire tra loro le spine ad innesto del cavo di corrente di ionizzazione.



11. Inserire l'interruttore generale.

## Spegnimento dell'impianto

- Disinserire l'interruttore generale o la tensione di rete ed assicurarsi che non possano essere reinseriti.
- 2. Staccare le spine ad innesto 41 e 90 dal bruciatore.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.

## Apertura della portina caldaia


- 1. Smontare il tubo di allacciamento gas.
- 2. Svitare le quattro viti della portina caldaia ed aprire quest'ultima.

#### Attenzione

Eventuali graffi nella camera di combustione potrebbero costituire fonte di corrosione.

Non appoggiare utensili o altri oggetti nella camera di combustione.

## Rimozione dell'impianto di neutralizzazione condensa (se presente) dalla caldaia e allacciamento del tubetto flessibile di scarico



- Staccare il tubetto flessibile (A) dell'impianto di neutralizzazione condensa dal sifone (B).
- 2. Collegare il tubetto flessibile di scarico © al sifone e predisporlo per lo scarico.

## Pulizia della camera di combustione e delle superfici di scambio termico

Pulire a fondo la camera di combustione e le superfici di scambio termico con un getto d'acqua.



#### Attenzione

I graffi sulle parti che vengono a contatto con i gas di scarico possono dar luogo a corrosione. Utilizzare solo scovoli in plastica e mai spazzole metalliche o oggetti appuntiti.

Per la normale pulizia, lavare accuratamente le superfici di scambio termico con getto d'acqua. In presenza di residui molto resistenti, alterazioni nel colore delle superfici o depositi di fuliggine si possono utilizzare detergenti. In questo caso attenersi alle seguenti avvertenze:

- Utilizzare detergenti privi di solvente.
   Evitare inoltre che il detergente penetri tra il corpo caldaia e l'isolamento termico.
- Rimuovere i depositi di fuliggine con prodotti alcalini con aggiunte di tensioattivo (ad es. Fauch 600).
- Rimuovere i sedimenti e le alterazioni nel colore delle superfici (giallo-marroni) con detergenti leggermente acidi e privi di cloruro, a base di acido fosforico (ad es. Antox 75 E).
- Togliere dalla caldaia i residui ora sciolti e sciacquare bene con getto d'acqua le superfici di scambio termico e la scatola di raccolta fumi.




Indicazioni del produttore dei detergenti.

## Controllo delle guarnizioni e dell'isolamento termico

- Controllare che le guarnizioni e relativi cordoni della portina caldaia non presentino danni.
- Controllare che l'isolamento termico della portina caldaia non presenti danni.
- 3. Sostituire le parti danneggiate.

# Controllo di tenuta di tutti gli attacchi lato riscaldamento e della guaina ad immersione



#### (A) Guaina ad immersione


#### Avvertenza

Controllare anche la tenuta degli attacchi dei dispositivi di regolazione e del pressostato di minima (sicurezza per mancanza d'acqua).

# Pulizia e ricollegamento del sistema di scarico acqua di condensa

#### Avvertenza

Pulire internamente il sistema di scarico acqua di condensa almeno una volta all'anno



- Staccare il tubetto flessibile di scarico. (C).
- Pulire internamente il sistema di scarico acqua di condensa (tubetto flessibile, tubi).
- 3. Pulire l'impianto di neutralizzazione condensa (se presente) attenendosi alle indicazioni del costruttore.



Istruzioni d'uso dell'impianto di neutralizzazione condensa

#### Avvertenza

Il prodotto per la neutralizzazione può essere ordinato presso la Viessmann, indicando l'articolo 9521 702.

- 4. Svitare la parte inferiore (A) del sifone (B) e lavarla.
- 5. Riempire d'acqua la parte inferiore (A) del sifone (B) e riavvitarla.
- **6.** Ricollegare il tubetto flessibile (D) dell'impianto di neutralizzazione condensa al sifone.

## Controllo dello scarico acqua di condensa e dell'impianto di neutralizzazione condensa (se presente).


Riempire con acqua la camera di combustione.

#### Avvertenza

Accertarsi che l'acqua di condensa scorra liberamente nello scarico.

⊨ Se necessario pulire nuovamente lo scarico acqua di condensa.

## Controllo del corpo fiamma



- **1.** Allentare il raccordo (A) del tubo di allacciamento gas.
- 2. Ribaltare la portina caldaia dopo averne svitato le viti.
- 3. Controllare che la rete metallica del corpo fiamma (B) e l'anello d'isolamento termico (C) non siano danneggiati. Lievi deformazioni a forma di ondulazioni del corpo fiamma (B) non ne compromettono il funzionamento.
- **4.** Se necessario, sostituire il corpo fiamma (B) e l'anello d'isolamento termico (C).





Istruzioni di montaggio

Sostituzione di componenti del bruciatore


# Controllo degli elettrodi di accensione e dell'elettrodo di ionizzazione

#### Elettrodi di accensione





#### Elettrodo di ionizzazione



Controllare che gli elettrodi di accensione e quello di ionizzazione siano alla giusta distanza dal corpo fiamma e non presentino danni (se necessario sostituirli).


### Chiusura della portina caldaia

#### Avvertenza


Serrare le viti della portina caldaia con una coppia di circa 18 Nm in modo uniforme e in sequenza incrociata.

#### Pulizia del bruciatore

#### 87 kW



#### da 115 a 311 kW



**1.** Allentare il raccordo © del tubo di allacciamento gas D.

- 2. Svitare il tubo di miscelazione Venturi © dal ventilatore gas A.
- 3. Rimuovere il tubo di miscelazione Venturi (E) insieme al regolatore combinato gas (B) e al tubo di allacciamento gas (D).

#### Avvertenza

Nei bruciatori di grandi dimensioni (da 246 a 311 kW), in posizione (E) è montata anche la serranda completa di servomotore.

**4.** Smontare il ventilatore (A) dopo averne staccato i cavi di allacciamento "100", e "100a".


#### Avvertenza

Accertarsi che la guarnizione tra la chiocciola del ventilatore e la portina caldaia sia applicata correttamente.


- **5.** Pulire con aria compressa la chiocciola e la serranda del ventilatore.
- **6.** Se necessario, asportare i residui dall'interno del corpo fiamma (F).

## Montaggio del bruciatore

#### 87 kW



#### da 115 a 311 kW



**1.** Montare il ventilatore (A).

#### Avvertenza

Accertarsi che la guarnizione tra la chiocciola del ventilatore e la portina caldaia sia applicata correttamente.

- 2. Inserire i cavi di allacciamento "100, e "100a, nel ventilatore.
- 3. Avvitare il tubo di miscelazione Venturi (E) completo di regolatore combinato gas (B) e tubo di allacciamento gas (D) al ventilatore (A).

#### Avvertenza

Nei bruciatori di grandi dimensioni (da 246 a 311 kW), in posizione (E) è montata anche la serranda completa di servomotore.


**4.** Fissare il raccordo © al tubo di allacciamento gas D.



#### Pericolo

Le fughe di gas costituiscono pericolo di esplosione. Verificare la tenuta gas del raccordo e della guarnizione tra la chiocciola del ventilatore e la portina caldaia.

# Controllo di tenuta delle due valvole del regolatore combinato gas (da 115 a 311 kW)



- Chiudere il rubinetto d'intercettazione gas.
- 2. Allentare la vite dell'attacco di misurazione (B) senza estrarla.
- **3.** Allentare la vite dell'attacco di misurazione (A) senza estrarla.
- **4.** Allacciare il manometro con pompa manuale all'attacco di misurazione (A).

- **5.** Generare una pressione di collaudo di circa 50 mbar azionando moderatamente la pompa manuale.
- 6. Attendere circa 5 min per il bilanciamento della temperatura, poi osservare la segnalazione sul manometro:

Se nei 5 min successivi la pressione indicata si riduce di max. 1 mbar, il regolatore combinato gas è a tenuta.

In caso contrario vi è una perdita. Se ciò si verifica, inviare il regolatore combinato gas al Servizio tecnico Viessmann affinché venga eseguito un controllo.

**7.** A verifica ultimata serrare le viti nei due attacchi per misurazione.



#### Pericolo

Le fughe di gas costituiscono pericolo di esplosione. Controllare la tenuta gas dell'attacco di misurazione.

## Controllo di tenuta di tutti i punti di collegamento lato gas



#### Pericolo


Le fughe di gas costituiscono pericolo di esplosione. Eseguire assolutamente le seguenti sequenze di operazioni.

- In caso di raccordi lato gas allentati applicare nuove guarnizioni e riavvitare.
- **2.** Aprire il rubinetto d'intercettazione gas.



- Controllare l'ermeticità dei punti di tenuta lato ingresso del regolatore combinato gas.
- **4.** Accendere il bruciatore (vedi pagina 7).
- 5. Verificare l'ermeticità dei punti di tenuta lato erogazione del regolatore combinato gas e dei punti di tenuta tra ventilatore e portina caldaia e tra ventilatore e tubo Venturi.

## Controllo delle guarnizioni lato fumi



- Verificare la tenuta della guarnizione della scatola fumi (E) tra la scatola raccolta fumi (C) e il corpo caldaia (A).
- 2. Verificare la tenuta della guarnizione a labbro (B) del raccordo caldaia.

#### Avvertenza

È possibile controllare le guarnizioni durante il funzionamento a pieno carico con un rilevatore del punto di rugiada. Se necessario, smontare l'isolamento termico. Anche eventuali tracce di acqua di condensa all'esterno della scatola raccolta fumi © sono dovute a mancanza di tenuta.

3. Se necessario, tendere la guarnizione della scatola fumi (E) sulle staffe di serraggio (D) o sostituirla. In caso di perdite sostituire la guarnizione a labbro (B).

#### Rilevazione conclusiva

- Effettuare la rilevazione conclusiva come descritto da pagina 12 a pagina 17.
- **2.** Riportare i valori misurati nel protocollo (a pagina 62).

## Controllo delle caratteristiche dell'acqua

Riportare nella tabella la portata dell'acqua di rabbocco, la durezza complessiva e il valore pH.

Requisiti per le caratteristiche dell'acqua, vedi pagina 63.

		T	I	
Acqua di riem-	Acqua di rab-	Livello conta-	Volume acqua	Data
pimento	bocco	tore	totale	
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
III.	m°	m	III	
	_			
<del>_</del>				
<u> </u>				
_				
_				
_				
_				
_				
_				
_				
_				
<u> </u>				
_				
<u> </u>				
_				

Volume max. di riempimento:	.m³
-----------------------------	-----

Durezza complessiva		Valore pH	Trattamento dell'acqua		Data
Acqua di ali-	Acqua di	Acqua di	Prodotto	Dosaggio	
mentazione	caldaia	caldaia			
montazione	daladia	daladia			

Il valore pH deve essere compreso tra 8,2 e 9,5.

# Controllo del vaso di espansione a membrana e della pressione dell'impianto

#### Avvertenza

Attenersi alle indicazioni del costruttore del vaso di espansione a membrana. Eseguire la verifica ad impianto freddo.

- 1. Svuotare l'impianto finché il manometro non indica "0,".
- 2. Se la pressione di precarica del vaso di espansione a membrana è inferiore alla pressione statica dell'impianto, riempire con azoto finché la pressione di precarica non risulta maggiore di un valore compreso tra 0,1 e 0,2 bar.



 Rabboccare con acqua finché, ad impianto freddo, la pressione di riempimento non supera la pressione di precarica del vaso di espansione a membrana di un valore compreso tra 0,1 e 0,2 bar. Pressione massima d'esercizio: 4 bar

#### Controllo del funzionamento e della tenuta del miscelatore

- 1. Staccare la leva del servomotore dalla maniglia del miscelatore.
- Controllare il funzionamento del miscelatore.
- Controllare la tenuta del miscelatore. In caso di perdite sostituire le guarnizioni O-Ring.
- 4. Innestare la leva del servomotore.

### Istruzioni per il conduttore dell'impianto


La ditta installatrice specializzata è tenuta a informare il conduttore dell'impianto sull'utilizzo delle varie apparecchiature.

#### Documentazione d'uso e di servizio

- Compilare e staccare la scheda cliente:
  - Consegnare al conduttore dell'impianto la parte relativa.
  - Conservare separatamente la parte per la ditta installatrice.
- Conservare tutte le liste dei singoli componenti, istruzioni d'uso e di servizio nel raccoglitore e consegnarle al conduttore dell'impianto.

#### Pressostato aria

#### **Funzione**



Il segnale del pressostato aria (A) viene valutato nelle seguenti situazioni di funzionamento:

- prima dell'avvio ventilatore (controllo dello stato di riposo)
- durante la preventilazione
- durante il funzionamento regolare, sempre che avvenga ad una potenzialità pari almeno a quella di avviamento. Le potenzialità inferiori alla potenzialità avviamento non vengono controllate.

#### Blocco

Il pressostato aria fa scattare un blocco dell'apparecchiatura bruciatore (vedi pagina 32) nelle seguenti situazioni:

- quando il controllo dello stato di riposo dopo 5 tentativi non ha avuto esito positivo (cioè il contatto del pressostato aria non si è aperto entro 30 s)
- se nella fase di preventilazione non è stata trasportata la portata volumetrica minima
- se durante il funzionamento regolare il pressostato aria non funziona o la pressione dell'aria non rientra nel campo ammesso

Il blocco viene visualizzato con la segnalazione di guasto "L, sul display dell'apparecchiatura bruciatore (vedi pagina 32 e 38) e **non** può essere eliminato premendo il pulsante di sblocco. Il blocco può essere rimosso solo togliendo la tensione all'apparecchiatura bruciatore mediante spegnimento dell'interruttore generale sulla regolazione.

Prima che l'apparecchiatura bruciatore passi mediante il segnale del pressostato aria su guasto ("L"), ogni 2 ore avvengono 5 tentativi di riavvio. Solo quando questi tentativi non sono andati a buon fine, l'apparecchiatura bruciatore passa su guasto ("L"). Si ritiene allora che sia presente un guasto grave. Il blocco mediante il pressostato aria ("L") nella **Regolazione** non viene segnalato come guasto, perché questo caso (come la mancanza di gas "A") nella regolazione viene classificato a livello di manutenzione.

## Pressostato aria (continua)

Il pressostato aria nel caso di 87 kW è impostato sempre su 0,8 mbar (minimo) e da 115 a 311 kW su 1,0 mbar.


Ciò garantisce una combustione igienica. Inoltre, si assicura così una misura minima di preventilazione, perché il pressostato aria si attiva anche in caso di potenzialità minima.

## Apparecchiatura bruciatore

## Unità di segnalazione e di servizio

#### **Funzione**

Nell'apparecchiatura bruciatore è integrata un'unità di segnalazione e di servizio. Sul display sono descritti i relativi stati d'esercizio, di assistenza e dei parametri ed eventuali segnalazioni di errore e di guasto.



Il display è costituito da tre indicatori a 7 segmenti. Quattro tasti permettono l'impostazione nei diversi livelli di comando.

Sul lato posteriore dell'unità di segnalazione e di servizio si trova un interruttore DIP per l'impostazione della configurazione dei parametri (per l'impostazione vedi pagina 35).

- A Pulsante di sblocco (Reset)
- B Punto decimale (appare se il valore visualizzato è superiore a 99)
- © LED di memoria (appare quando viene memorizzato un valore)
- D Tasto di selezione (Select)

## Spia di funzionamento

Nel funzionamento a regime normale, la segnalazione di stato indica quello d'esercizio. Lo stesso in caso di guasto dopo aver premuto il pulsante di sblocco. Le seguenti segnalazioni appaiono automaticamente in sequenza. Se vengono segnalati dei guasti fare riferimento ai relativi codici a pagina 40.

Status Service	Standby
Status Service	Avvio Richiesta di calore Verifiche del sistema
Status Service	Controllo dello stato di riposo Accelerazione ventilatore
Status Service	Preventilazione
Status Service	Preaccensione
Status Service	Tempo di sicurezza
Status Service	formazione della fiamma
Status Service	Funzionamento con fiamma

Status Service	Postventilazione
Status Service	Standby

Segnalazione	Stato	Assistenza	vedi
	(ad una cifra)	(a due cifre)	
Spia di funzionamento	Per l'attuale stato d'e-	Segnalazione"FL,, per	Pagina
a regime normale	sercizio vedi	segnale di fiamma pre-	33
	pagina 32 e 34	sente	
Spia per funzionamento	Codice di segnala-	_	_
che si discosta dallo	zione "A,, o "L,, vedi		
stato normale	tabella a pagina 40		
Segnalazione di assi-	Codice di segnala-	Grado di modulazione	Pagina
stenza	zione "d,, vedi	attuale	34
	pagina 34		
Segnalazione di gua-	Codice di segnala-	segnalazione del	Pagina
sto	zione "F, vedi tabella a	codice di guasto lam-	40
	pagina 40,	peggia vedi	
		pagina 40	

## Funzionamento manuale e segnalazione di assistenza

Per poter richiamare la segnalazione di assistenza e per il funzionamento manuale deve essere presente una richiesta di calore da parte della regolazione. Nella segnalazione di assistenza viene visualizzato il grado di modulazione attuale in %.

### Segnalazione:

"d 00,, potenzialità inferiore

"d 00.,, potenzialità superiore (col punto dopo l'ultima cifra)



Premere contemporaneamente — e

 s, il bruciatore passa nel funzionamento manuale. Sul display appare
 sotto Stato.

- Impostare la potenzialità minima: premere 
   finché sul display non appare "d 00<sub>"</sub>.
- 3. Impostare la potenzialità superiore: premere (+) finché sul display non appare "d 00.,...
- **4.** Premere contemporaneamente e ⑤, il bruciatore passa nel funzionamento modulante.

## Impostazione dell'interruttore DIP o della serie di parametri

Gli interruttori DIP (sul lato posteriore dell'unità di segnalazione e di servizio) sono impostati in fabbrica sulla potenzialità utile del bruciatore. Una modifica dell'impostazione di fabbrica è necessaria solo per il funzionamento a potenzialità ridotta.

#### Avvertenza

Se si imposta una serie di parametri diversa, deve essere resettata (vedi pagina 36).

Impostazione potenzialità utile in riscaldamento del bruciatore	Impostazione potenzialità ridotta del bruciatore
Serie di parametri 0 ≙ 87 kW	Serie di parametri 6
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	non possibile
Serie di parametri 1 ≙ 115 kW	Serie di parametri 7
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	non possibile



Importations	Impostorione
Impostazione	Impostazione
potenzialità utile in riscaldamento del bru-	potenzialità ridotta del bruciatore
ciatore	
Serie di parametri 2	Serie di parametri 8
≙ 142 kW	≙ 100 kW
ON	ON
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
Serie di parametri 3	Serie di parametri 9
≙ 186 kW	≙ 130 kW
ON	ON
	│ <b>│█</b> ║ <u></u> ┃┃ <b>█</b> ║ <u></u> ┃┃ <b>█</b> ┃ <b>█</b> ┃ <b>█</b> ┃
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
Serie di parametri 4	Serie di parametri 10
≙ 246 kW	≙ 173 kW
ON	ON
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
Serie di parametri 5	Serie di parametri 11
≙ 311 kW	≙ 218 kW
ON	ON
1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

## Conferma di una serie di parametri

Se una serie di parametri è stata modificata mediante l'interruttore DIP o se l'apparecchiatura bruciatore è stata sostituita, sotto "Stato, appare una "P, lampeggiante. Le cifre riportate sotto Assistenza indicano la serie di parametri impostata (vedi pagina 35).

#### Apparecchiatura bruciatore (continua)




Con un'impostazione non valida dell'interruttore DIP, sotto "Assistenza, appare "U".



- 1. Controllare l'impostazione dell'interruttore DIP, se necessario modificarla come descritto a pagina 35.
- Premere il tasto di sblocco.
   La segnalazione di funzionamento riappare di nuovo.

#### Segnalazione della serie di parametri impostazione

Se entro 20 s non viene premuto alcun tasto, questa segnalazione viene conclusa.








- 2. Premere il tasto ⑤.
  Sotto "Assistenza, appare la serie di parametri impostata.
- Premere contemporaneamente i tasti \$\sigma\$ e \$\display\$.
   La segnalazione di funzionamento riappare di nuovo.

#### Apparecchiatura bruciatore (continua)

#### Segnalazione di guasto

La segnalazione di guasto viene attivata automaticamente se l'apparecchiatura bruciatore passa in posizione di guasto. L'ultimo guasto verificatosi viene visualizzato sotto "Assistenza,. I segmenti luminosi della segnalazione lampeggiano.



A Codice dell'ultimo guasto verificatosi



- Premere il tasto +.
   Mantenendo premuto il tasto, sotto "Assistenza, viene visualizzata la fase di funzionamento nella quale si è verificato il guasto. (Valore da "01, a "21,. Vedi diagramma di funzionamento a pagina 48).
- 2. Premere il tasto —.


  Mantenendo premuto il tasto, sotto
  "Assistenza, viene visualizzata
  un'avvertenza di guasto supplementare.
- Premere il pulsante di sblocco. La segnalazione di funzionamento riappare di nuovo.

#### Memoria guasti

Gli ultimi sei guasti intervenuti vengono memorizzati e possono essere verificati. La sequenza della verifica va dall'ultimo codice di guasto a quelli precedenti. Se entro 20 s non viene premuto alcun tasto la segnalazione della memoria guasti viene conclusa.

### Apparecchiatura bruciatore (continua)





- 1. Premere contemporaneamente il pulsante di sblocco e il tasto (+). Viene visualizzato l'ultimo guasto verificatosi: sotto "Stato, appare "1,... Sotto "Assistenza, appare il codice di guasto.
- 2. Premere il tasto (\$\sigma\$ per verificare dal penultimo al sestultimo guasto.

Segnalazione	Guasto
sotto "Stato,,	
1	ultimo guasto
•	
•	
6	sestultimo guasto

Sotto "Assistenza," appare il relativo codice di guasto.

Premere il tasto S.
 La segnalazione di funzionamento riappare di nuovo.

## Diagnosi

# Guasti con relativa indicazione sull'unità di segnalazione e di servizio

#### Codici di segnalazione

Codice di segnala- zione	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
A	Bruciatore fuori servizio	Funzionamento errato del presso- stato gas	Controllare il pressostato gas
A	Bruciatore fuori servizio	Mancanza di gas	Informare l'azienda erogatrice del gas
F	Bruciatore in blocco	Vedi codice di gua- sto	Vedi provvedimenti codice di guasto
L	Il pressostato aria si disinserisce durante il funzionamento	Ristagno fumi, ristagno interno acqua di con- densa	Controllare lo scarico acqua di condensa, elimi- nare il ristagno fumi, sbloccare l'apparecchia- tura bruciatore secondo le indicazioni riportate a pagina 31.
P	Impianto fuori servi- zio	È stata program- mata una serie di parametri errata	Vedi Conferma di una serie di parametri, pagina 36.

#### Errori di processo più comuni

Codice di guasto	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
20	Durante il controllo dello stato di riposo del pressostato aria si forma la pressione del ventilatore	Influenza del vento sul ventilatore	Controllare il condotto gas di scarico (camino).
20	Contatto del presso- stato aria non in posi- zione di riposo	Pressostato aria difettoso	Sostituire il pressostato aria.
21	Il pressostato aria non segnala alcuna pressione aria, il ven- tilatore non funziona	Pressostato aria difettoso	Sostituire il pressostato aria.

Codice di	Comportamento	Causa del guasto	Provvedimento
guasto	dell'impianto		
21	Il ventilatore non fun- ziona	Ventilatore difet- toso, cavi difettosi o interrotti	Controllare i cavi, se necessario sostituire il ventilatore.
22	Il pressostato gas non segnala durante il tempo di sicurezza alcuna pressione del gas	Rubinetto d'inter- cettazione gas chiuso, presso- stato gas difettoso	Aprire il rubinetto d'intercettazione gas, controllare la pressione dinamica del gas, se necessario pulire il filtro gas.
25	Nessuna segnala- zione di fiamma dopo che è trascorso il tempo di sicurezza, il controllo fiamma a ionizzazione non dà alcun segnale di fiamma	Regolazione errata dell'elettrodo di ionizzazione	Regolare correttamente l'elettrodo di ionizzazione (vedi pagina 22).
25	Nessuna segnala- zione di fiamma dopo che è trascorso il tempo di sicurezza, il controllo fiamma a ionizzazione non dà alcun segnale di fiamma	Taratura errata degli elettrodi di accensione	Regolare gli elettrodi di accensione (vedi pagina 22)
25	Nessuna segnala- zione di fiamma dopo che è trascorso il tempo di sicurezza, il controllo fiamma a ionizzazione non dà alcun segnale di fiamma	L'elemento iso- lante degli elettrodi di accensione è criccato	Sostituire gli elettrodi di accensione.
25	Nessuna segnala- zione di fiamma dopo che è trascorso il tempo di sicurezza, il controllo fiamma a ionizzazione non dà alcun segnale di fiamma	Impostazione errata del tipo di gas	Impostare il tipo di gas (vedi pagina 9).

Codice di guasto	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
25	Nessuna segnala- zione di fiamma dopo che è trascorso il tempo di sicurezza, il controllo fiamma a ionizzazione non dà alcun segnale di fiamma	Il regolatore combi- nato gas non si apre	Controllare il regolatore combinato gas e, se necessario, sostituirlo.
25	Nessuna segnalazione di fiamma dopo che è trascorso il tempo di sicurezza, il controllo fiamma a ionizzazione non dà alcun segnale di fiamma	Indici di combu- stione non ottimali	Impostare il bruciatore (vedi da pagina 12)
25	Nessuna segnala- zione di fiamma dopo che è trascorso il tempo di sicurezza, il controllo fiamma a ionizzazione non dà alcun segnale di fiamma	Impostazione errata della serie di parametri	Impostare la serie di para- metri (vedi da pagina 35 a 36).
26	Il controllo fiamma a ionizzazione segnala una luce estranea durante l'avviamento oppure dopo la postventilazione	Collegamento a massa dei cavi di accensione	Eliminare il collegamento a massa.
26	Il controllo fiamma a ionizzazione segnala una luce estranea durante l'avviamento oppure dopo la postventilazione	Collegamento a massa del cavo o dell'elettrodo di ionizzazione	Eliminare il collegamento a massa.

Codice di guasto	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
26	Il controllo fiamma a ionizzazione segnala una luce estranea durante l'avviamento oppure dopo la post- ventilazione	Regolatore combinato gas non a tenuta	Sostituire il regolatore combinato gas.
26	Il controllo fiamma a ionizzazione segnala una luce estranea durante l'avviamento oppure dopo la postventilazione	Impostazione errata della serie di parametri	Impostare la serie di para- metri (vedi da pagina 35 a 36).
27	La fiamma si inter- rompe durante il fun- zionamento	Impostazione errata del tipo di gas	Impostare il tipo di gas (vedi pagina 9).
27	La fiamma si inter- rompe durante il fun- zionamento	Corpo fiamma difettoso	sostituire il corpo fiamma.
27	La fiamma si inter- rompe durante il fun- zionamento	Impostazione errata della serie di parametri	Impostare la serie di para- metri (vedi pagina 35).
27	La fiamma si inter- rompe durante il fun- zionamento	Valori di combu- stione non ottimali	Impostare il bruciatore (vedi da pagina 12)
29	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Errore interno del- l'ingresso presso- stato gas	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
2A	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Errore interno del- l'ingresso presso- stato aria	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
2b	Apparecchiatura bru- ciatore su guasto	Errore interno del controllo fiamma	Sostituire l'apparecchia- tura bruciatore.
2C	Apparecchiatura bru- ciatore su guasto	Errore durante il test degli ingressi rilevanti per la sicu- rezza	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
2d	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Errore interno del riconoscimento della sottotensione	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.

Codice di guasto	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
2E	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Errore interno del riconoscimento di mancanza di corrente	Sostituire l'apparecchia- tura bruciatore
2F	Apparecchiatura bru- ciatore su guasto	Errore interno della richiesta di calore	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
2H	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Interruzione spina ponte 47 sequenza di sicu- rezza	Controllare la spina ponte  47.  Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
31	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Errore del ricono- scimento delle val- vole di sicurezza gas, il relè di uscita non commuta	
32	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Errore del ricono- scimento della val- vola ausiliaria d'av- viamento, il relè di uscita non com- muta	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
35	Apparecchiatura bruciatore su guasto	Errore del ricono- scimento dell'ac- censione, il relè di uscita non com- muta	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.

Codice di guasto	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
36	Durante l'avviamento oppure durante il funzionamento il numero di giri del ventilatore si trova al di fuori del campo del valore nominale per un tempo superiore ai 5 s, il numero di giri per la posizione di accensione o per la potenza di avviamento durante il funzionamento non viene raggiunto	Ventilatore difet- toso, cavo "100a, difettoso o interrotto	Controllare il cavo, se necessario sostituire il cavo "100a, o il ventilatore
37	Il ventilatore non rag- giunge il valore nomi- nale del numero di giri	Ventilatore difet- toso, cavo "100, o "100a, difettoso o interrotto, ventila- tore bloccato da un corpo estraneo	Controllare il cavo "100, o "100a,, se necessario sostituire il cavo o il ventilatore, rimuovere il corpo estraneo.
42	L'apparecchiatura bruciatore resta ferma in posizione di avviamento, nono- stante la richiesta di calore non si verifica l'avviamento	Sequenza di sicu- rezza interrotta	Controllare il ponticello B2 (spina 47) della sequenza di sicurezza sull'apparecchiatura bruciatore.
4E	Apparecchiatura bru- ciatore su guasto	Errore interno	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
Segnala- zione a ciclo conti- nuo: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7	Continuo tentativo di avviamento	Conduttori "L1, e "N, sull'allaccia- mento rete della regolazione inver- titi	Controllare l'allaccia- mento rete e invertire i conduttori.

#### Errore interno di sistema

Errori interni del sistema subentrano se la sequenza perfetta di funzionamento non Errori interni del sistema si può più essere garantita.


Codice di guasto	Comportamento dell'impianto	Causa del guasto	Provvedimento
01 e 02, da 04 a 15, da 70 a 79, 7A, FF	Guasto nell'area del- l'apparecchiatura bruciatore	Errore interno di sistema	Sostituire l'apparecchiatura bruciatore.
FF	Guasto nell'area del- l'apparecchiatura bruciatore	EEPROM	Far controllare se l'impianto subisce disturbi CEM.

## Guasti senza relativa segnalazione

Guasto	Causa del guasto	Provvedimento
Disturbi di combustione	Portata del gas	Tarare la portata del gas in fun-
causati da pulsazione	troppo alta	zione della potenzialità utile della
		caldaia
	Carenza o eccesso	Tarare la portata del gas in fun-
	d'aria	zione della potenzialità utile della
		caldaia.
	Ristagno interno	Controllare lo scarico acqua di con-
	acqua di condensa	densa.
	nell' impianto gas di	
	scarico	
	Scarico fumi non	Controllare lo scarico fumi.
	corretto	
Il bruciatore si avvia ripe-	Conduttori "L1,, e	Controllare l'allacciamento rete e
tutamente e dopo il	"N" sull'allaccia-	invertire i conduttori.
tempo di sicurezza si	mento rete della	
spegne di nuovo	regolazione sono	
	invertiti	
Formazione di CO o di	Carenza o eccesso	Correggere la taratura. Controllare
fuliggine da parte del bru-	d'aria	l'aerazione del locale caldaia.
ciatore	Tiraggio necessario	Controllare il sistema di scarico
	dell'impianto gas di	fumi.
	scarico insufficiente	
Contenuto di CO <sub>2</sub> troppo	Taratura errata	Controllare se il bruciatore è stato
basso		tarato sul tipo di gas corretto.
		Tarare il bruciatore secondo le indi-
		cazioni riportate a partire da
		pagina 12.

Guasto	Causa del guasto	Provvedimento
Temperatura troppo alta	Portata del gas	Tarare la portata del gas in fun-
dei fumi	troppo alta	zione della potenzialità utile della
		caldaia (per i valori di allaccia-
		mento vedi pagina 66).
		Controllare lo stato delle superfici
		di scambio termico e, se necessa-
		rio, pulirle.
Rumori come un ululo	Taratura CO <sub>2</sub> non	Tarare il bruciatore secondo le indi-
	corretta	cazioni riportate a partire da
		pagina 12.

#### Diagramma di funzionamento dell'apparecchiatura bruciatore




### Diagramma di funzionamento dell'apparecchiatura... (continua)

Dopo la richiesta di calore del regolatore viene eseguito il programma seguente:

Fase		Durata
01	Test della richiesta di calore	1 s
02	Controllo dello stato di riposo del pressostato aria e del ventilatore	da 1 a 30 s
03	Accelerazione ventilatore (se il pressostato aria non segnala in questo intervallo di tempo, che la pressione dell'aria si trova in un campo definito, o se non raggiunge il valore nominale, si verifica un blocco)	da 1 a 30 s
04	Preventilazione I	5 s
05	Preventilazione II	1 s
06	Preventilazione III	30 s
07	Posizione di accensione (se il numero di giri del ventila- tore non raggiunge il valore nominale, l'apparecchiatura bruciatore si commuta su guasto)	da 1 a 30 s
80	Preaccensione	2 s
09	Tempo di sicurezza avviamento (tempo di sicurezza A) (consenso valvole di sicurezza all'inizio del tempo di sicurezza A, tempo di sicurezza funzionamento < 1 s); (nessun controllo del pressostato gas)	da 2 a 10 s
10	Stabilizzazione della fiamma in posizione di accensione	da 20 a 60 s
11	Passaggio al funzionamento regolare (avviene sul numero di giri nominali previsto dal regolatore)	da 1 a 30 s
12	Funzionamento (allo scadere del tempo il sistema viene riavviato)	max. 23:59 h
13	Tempo di postcombustione	max. 30 s
17	Postventilazione	da 1 a 60 s
18	Tempo di blocco reinserimento	0 s
19	Posizione carenza gas	max. 30 min
20	Standby	max. 23:59 h
	(con una richiesta di calore si verifica un riavvio e allo scadere del tempo il sistema viene riavviato)	
In caso o	di blocco dalla fase 09:	
21	Ritardo spegnimento ventilatore prima del blocco	5 s

#### Schema di allacciamento dell'apparecchiatura bruciatore



- A1 Apparecchiatura bruciatore MPA 51
- A2 Unità di segnalazione con funzione di sblocco
- B1 Controllo fiamma mediante corrente di ionizzazione
- B2 Ponticello sequenza di sicurezza
- F1 Interruttore a monte

- F2 Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- F4 Pressostato gas pressione minima
- F6 Pressostato aria
- H1 Contaore d'esercizio totale
- H2 Segnalazione guasti


#### Schema di allacciamento dell'apparecchiatura... (continua)

- H3 Contaore d'esercizio Modulazione potenzialità minima potenzialità superiore
- K1 Contatto relè
- M1 Motore ventilatore con comando PWM e riconoscimento
- S1 Interruttore generale (nella regolazione)
- S2 Regolatore di temperatura

- S3 Regolatore della potenzialità (nella regolazione)
- T1 Unità di accensione
- X1 Servomotore della serranda (con 246 e 311 kW)
- Y1 Valvola di sicurezza combustibile gas
- Y2 Valvola ausiliaria avviamento (con 87, 142 e 186 kW)

### Panoramica dei componenti

## Bruciatore a gas ad aria soffiata, tipo VMA III, 87 kW



- A Portina caldaia
- B Pressostato aria

- © Ventilatore
- D Unità di segnalazione e di servizio


#### Panoramica dei componenti (continua)

- E Tubo di allacciamento gas
- (F) Rubinetto d'intercettazione gas
- (G) Corpo fiamma
- (H) Elettrodi di accensione
- (I) Elettrodo di ionizzazione
- (K) Blocco termoisolante
- (L) Apparecchiatura bruciatore

- (M) Unità di accensione
- Non disponibile per l'Italia
- (P) Pressostato gas
- Regolatore combinato gas
- R Tubo di miscelazione Venturi
- S Valvola ausiliaria avviamento

## Panoramica dei componenti (continua)

### Bruciatore a gas ad aria soffiata, tipo VMA III, da 115 a 311 kW



- (A) Portina caldaia
- B Pressostato aria

- © Ventilatore
- D Unità di segnalazione e di servizio

#### Panoramica dei componenti (continua)

- © Regolatore combinato gas
- F Tubo di allacciamento gas
- G Rubinetto d'intercettazione gas
- (H) Corpo fiamma
- (I) Elettrodi di accensione
- (K) Elettrodo di ionizzazione

Non raffigurati: valvola ausiliaria avviamento per 142 e 186 kW e serranda per 246 e 311 kW.

- (L) Blocco termoisolante
- M Apparecchiatura bruciatore
- (N) Unità di accensione
- (P) Box valvola a farfalla
- Non disponibile per l'Italia
- (R) Tubo di miscelazione Venturi

# Impostazione delle codifiche sulla regolazione



Istruzioni di servizio Vitotronic

In abbinamento alle regolazioni seguenti:

- Vitotronic 100, tipo GC1
- Vitotronic 200, tipo GW1
- Vitotronic 300, tipo GW2

Indirizzo di codi-	Potenzialità utile in kW del bruciatore ad irraggiamento MatriX							
fica	87	115	142	186	246	311		
02	2	2	2	2	2	2	1041	
05	0	0	0	0	0	0		
08	80	5	30	70	25	85		
09	0	1	1	1	2	2		
15	20	20	20	20	20	20		
0A	33	33	33	25	33	33		

#### Liste dei singoli componenti

# Avvertenze relative alle ordinazioni delle parti di ricambio!

Indicare articolo e nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica) e il nr. di posizione del componente (da questa lista dei singoli componenti).

I componenti più comuni sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

- 001 Scatola fumi
- 002 Guarnizione scatola fumi
- 003 Sifone
- 004 Staffa della cerniera
- 101 Portina caldaia
- 102 Isolamento termico portina caldaia
- 104 Elementi di fissaggio
- 105 Corpo fiamma
- 106 Anello di tenuta in grafite
- 108 Unità di accensione
- 109 Cavo di accensione
- 112 Cavo di ionizzazione
- 113 Apparecchiatura bruciatore
- 114 Unità di segnalazione e di servizio dell'apparecchiatura bruciatore
- 115 Passacavi per l'apparecchiatura bruciatore
- 116 Pettine cavi (servomotore, ventilatore e trasformatore acc.) per 246 e
   311 kW
   Cavo di allacciamento dell'unità di
  - cavo di all'acciamento dell'unità di accensione per 87, 115, 142 e 186 kW
- 117 Cavo di allacciamento del ventilatore gas
- 118 Cavi di allacciamento del regolatore combinato gas
- 119 Pressostato aria con cavo di allacciamento
- 120 Valvola elettromagnetica a 2/2 vie (solo con 87, 142 e 186 kW)
- 121 Servomotore (solo con 246 e 311 kW)
- 122 Ventilatore gas

- 123 Box valvola a farfalla (non con 87 kW)
- 124 Serranda (solo con 246 e 311 kW)
- 125 Barra snodata (solo con 246 e 311 kW)
- 126 Tubo di miscelazione Venturi
- 127 Diaframma gas E
- 128 Regolatore combinato gas con pressostato gas
- 130 Rivestimento bruciatore
- 131 Kit fissaggio rivestimento
- 140 Piastra di tenuta ventilatore
- 200 Lamiera anteriore superiore
- 201 Lamiera anteriore inferiore
- 202 Lamiera posteriore superiore
- 203 Lamiera posteriore inferiore
- 204 Lamiera laterale anteriore destra e posteriore sinistra
- 205 Lamiera laterale anteriore sinistra e posteriore destra
- 206 Lamiera superiore destra
- 207 Lamiera superiore sinistra
- 208 Diaframma di regolazione
- 209 Mantello isolamento termico
- 210 Materassino termoisolante posteriore
- 211 Materassino termoisolante ante-
- 212 Lamiera di copertura destra e sinistra
- 213 Scritta Vitocrossal 200
- 214 Coprispigoli
- 215 Listello di fissaggio superiore
- 216 Listello di fissaggio inferiore

#### Pezzi soggetti ad usura


- 107 Blocco elettrodi di accensione
- 110 Flettrodo di ionizzazione
- 111 Guarnizione per blocco elettrodi

#### Componenti non raffigurati


- 103 Minuteria composta da:
  - a Attacchi filettati
  - b Vite cilindrica M6 x 10
  - c Rondella 6,4 mm
  - d Bullone a testa esagonale M5 x 16
  - e Rondella 5.3 mm
  - f Vite a testa svasata A M4 x 45
  - g Vite EJOT-PT KBL 40
  - h Vite a testa svasata M8 x 16
  - i Vite cilindrica M4 x 20
  - j Tubetto flessibile 6 x 1,5 320 mm
  - k Attacchi angolari filettati
  - I Attacco tubo di compensazione
  - m Vite cilindrica A M3 x 10
  - n Rondella 3,2 mm
  - o Vite cilindrica M5 x 40
  - p Rondella 4.3 mm
  - q Perno filettato M8 x 20
  - r Bullone a testa esagonale M8 x 16
  - s Rondella 8,4 mm
  - t Vite cilindrica Z4 M4 x 12
  - u Vite cilindrica M5 x 12
  - v Bullone a testa esagonale M5 x 16
  - w Rondella 5.3 mm
- 132 Non disponibile per l'Italia

- 133 Ugello lubrificazione
- 134 Kit compensazione (solo per 115 e 246 kW)
- 300 Kit isolamento termico
- 301 Vernice spray, vitosilber (argento)
- 302 Penna per ritocchi, vitosilber (argento)
- 303 Istruzioni di montaggio
- 304 Istruzioni di servizio
- A Targhetta tecnica Bruciatore MatriX
- (B) Autoadesivo "Tarato su ...,
- Cavo bruciatore (vedi la lista singoli componenti nelle istruzioni di servizio della regolazione circuito di caldaia)
- Regolazione circuito di caldaia (vedi la lista singoli componenti nelle istruzioni di servizio della regolazione circuito di caldaia)
- (E) Targhetta tecnica a scelta a destra o a sinistra


#### **Bruciatore MatriX 87 kW**



#### Bruciatore MatriX da 115 a 311 kW



#### Vitocrossal 200, tipo CM2, da 87 a 311 kW



## Protocollo

Valori di misurazio	ne e regolazi	one	Prima messa in funzione	Manutenzione/ assistenza
Pressione statica				
Pressione di allacc	iamento		_	
(pressione dinamic	ca)			
con gas metano	Ε	mbar		
Contrassegnare il tip	oo di gas		_	
Contenuto di anidr	ide carbonica	3		
CO <sub>2</sub>			_	
■ alla potenzialità	riscontrato	% vol.		
utile in riscalda-	impostato	% vol.		
mento massima				
<ul> <li>alla potenzialità</li> </ul>	riscontrato	% vol.		
utile in riscalda-	impostato	% vol.		
mento minima				
Contenuto di ossig				
<ul> <li>alla potenzialità</li> </ul>	riscontrato	% vol.		
utile in riscalda-	impostato	% vol.		
mento massima				
■ alla potenzialità	riscontrato	% vol.		
utile in riscalda-	impostato	% vol.		
mento minima				
Contenuto di	riscontrato	ppm		
monossido di car- bonio CO	impostato	ppm		
bollio CO				
Temperatura gas	riscontrato	°C		
di scarico (lorda)	impostato	°C		
Corrente di ioniz-	·			
zazione			_	
■ alla potenzialità		μΑ		
utile in riscalda-				
mento massima				
<ul> <li>alla potenzialità</li> </ul>		$\mu A$		
utile in riscalda-				
mento minima				
Tiroggio	riocontrata	hPa		
Tiraggio	riscontrato		_	
	impostato	hPa		

#### Requisiti per le caratteristiche dell'acqua

#### Avvertenza!

Il diritto di garanzia è soggetto alla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni.

La garanzia non copre i danni provocati dall'acqua o dalle incrostazioni della caldaia.

# Impianti di riscaldamento con temperature d'esercizio fino a 100 °C Caratteristiche dell'acqua – valori prescritti dalla Norma UNI-CTI 8065

Parametri	Unità	Acqua di alimentat-	Acqua del circuito
	missura	zione	
Valore ph		_	7÷ 8
Durezza totale	°fr	< 15	_
(CaCO <sub>3</sub> )			
Ferro (Fe)	mg/kg	_	< 0,5
Rame (Cu)	mg/kg	_	< 0,1
Aspetto		limpida	Possiblimente limpida

#### Calcolo del volume max d'acqua di riempimento e rabbocco

Potenzialità totale della caldaia dell'impianto [d]	Concentrazione di bicarbonato di calcio [CaCo <sub>3</sub> ] dell'acqua di riempimento e di rabbocco	Quantità max. di riempi- mento e di rabbocco [V <sub>max</sub> ]
350 kW < Q ≤ 1000 kW	CaCO <sub>3</sub> ≤ 15 °f	V <sub>max</sub> [m³] = tre volte il contenuto acqua impianto (o calcolo V <sub>max.</sub> come sotto)
	CaCO <sub>3</sub> ≤ 15 °f	$V_{\text{max}} [\text{m}^3] =$ $0.313 \times \frac{\dot{Q} [\text{kW}]}{\text{CaCO}_3 [^\circ \text{fr}]}$
1000 kW < Q	_	$V_{\text{max}} [\text{m}^3] = 0,313 \times \frac{\dot{Q}[\text{kW}]}{\text{CaCO}_3[^{\circ}\text{fr}]}$



Indicazioni per progettazione "L'acqua negli impianti di riscaqldamento".

#### (continua)

Evitare che incrostazioni calcaree (carbonato di calcio) si depositino eccessivamente sulle superfici di scambio termico. Per gli impianti di riscaldamento con temperature d'esercizio fino a 100 °C vale la norma UNI-CTI 8065.

■ Per impianti > 50 kW è necessario installare un contatore dell'acqua per il rilevamento della quantità dell'acqua di riempimento e di rabbocco. Le quantità d'acqua rabboccate e la durezza dell'acqua vanno registrate nelle liste di controllo e manutenzione delle caldaie.

Avvertenze per il funzionamento:

- In caso di lavori di completamento e riparazione svuotare solo i tratti di rete assolutamente necessari.
- I filtri, filtri pompa o altri dispositivi per l'eliminazione dei depositi di fango o dispositivi separatori nel circuito acqua di riscaldamento devono essere controllati, puliti e azionati più spesso in seguito alla prima installazione o alla reinstallazione, in seguito in base al fabbisogno in funzione del trattamento dell'acqua (ad es. riduzione della durezza).
- Se l'impianto di riscaldamento viene riempito con acqua completamente decalcificata, al momento della messa in funzione non è necessario adottare ulteriori provvedimenti. Se l'impianto di riscaldamento non viene riempito con acqua completamente decalcificata, al momento della messa in funzione bisogna osservare inoltre quanto segue :

- La messa in funzione dell'impianto deve avvenire gradualmente, cominciando dalla potenzialità minima della caldaia, con una portata acqua di riscaldamento elevata. In questo modo si evita la concentrazione locale dei depositi di calcare sulle superfici di scambio termico del generatore di calore.
- Per gli impianti a più caldaie devono essere messe in funzione tutte le caldaie contemporaneamente, affinché la quantità di calcio complessiva non ricada sulla superficie di trasmissione del calore di una sola caldaia.
- Il primo riempimento dell'impianto di riscaldamento per la messa in funzione deve avvenire con acqua trattata. Questo vale anche per ogni nuovo riempimento ad es. dopo riparazioni o completamenti dell'impianto e per tutte le quantità dell'acqua di rabbocco.

Attenendosi a queste avvertenze si minimizzano i depositi di calcare sulle superfici di scambio termico.

#### (continua)

Se la mancata osservanza della norma UNI-CTI 8065 ha avuto come conseguenza la formazione di depositi di calcare dannosi, la durata delle caldaie solo riscaldamento incorporate è da considerarsi già ridotta. La rimozione dei depositi di calcare può rappresentare un'opzione per il ripristino della funzionalità. Questo provvedimento deve essere eseguito da una ditta specializzata. Prima della rimessa in funzione è necessario verificare che l'impianto di riscaldamento non sia danneggiato. Per evitare la formazione di nuovi depositi di calcare è necessario rispettare la norma UNI-CTI 8065 ed eliminare o ridurre al minimo i rabbocchi.

#### Dati tecnici

Caldaia a gas, categ	oria I <sub>2E</sub>	LL					
Potenzialità utile in							
riscaldamento							
$T_{\rm M}/T_{\rm R} = 50/30  ^{\circ}{\rm C}$	kW	29-	38-	47-	47-	82-	104-
		87	115	142	186	246	311
$T_{\rm M}/T_{\rm R} = 80/60  ^{\circ}{\rm C}$	kW	27-	35-	43-	43-	75-	95-
		80	105	130	170	225	285
Potenzialità al foco-	kW	27-	36-	45-	44-	77-	98-
lare		82	108	134	175	232	293
Marchio CE				CE-0085	BQ 0021	1	
Valori di allaccia-							
mento*1							
riferiti al carico mas-							
simo con							
■ Gas metano	m³/h	2,8-	3.8-	4,7-	4,6-	8.1-	10,3-
		8.7	11,5	14,2	18,6	24,6	31,0
Caratteristiche del p	rodotto	second					<u> </u>
Grado di rendi-						_ ´	
mento η al							
■ 100 % della poten-	%	97,2	97,4	97,6	97,7	97,8	97,8
zialità utile in		,	- ,	, ,	,	, , ,	, , ,
riscaldamento							
■ 30 % della poten-	%	107,9	108.0	108.0	108.1	108.2	108,2
zialità utile in	, ,	, .	,	,.	,.	,_	,_
riscaldamento							
Dispersione in	%	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3
stand-by q <sub>B,70</sub> (cal-	,0	0,0	0,0	, , ,	0, 1	0,0	0,0
daia)							
Potenza elettrica							
assorbita con							
	W	85	150	195	280	340	395
<ul><li>potenzialità mas- sima</li></ul>	٧V	05	150	195	200	340	395
	۱۸/	25	E0.			60	65
■ potenzialità	W	35	50	55	55	60	65

minima

<sup>\*1</sup> I valori di allacciamento servono solo per la documentazione (ad es. nel contratto gas) oppure per ulteriori controlli di carattere orientativo e volumetrico della taratura.


A causa della taratura di fabbrica le pressioni del gas non devono essere modificate rispetto ai valori indicati. Riferimento: 15 °C, 1013 mbar

# Dati tecnici (continua)

**Bruciatore ad irraggiamento MatriX** 

Potenzialità utile in							
riscaldamento caldaia							
$T_{\rm M}/T_{\rm R} = 50/30  ^{\circ}{\rm C}$	kW	29-	38-	47-	47-	82-	104-
		87	115	142	186	246	311
$T_{\rm M}/T_{\rm R} = 80/60  ^{\circ}{\rm C}$	kW	27-	36-	43-	43-	75-	95-
		80	105	130	170	225	285
Tipo di bruciatore		VMA	VMA	VMA	VMA	VMA	VMA
		III-1	III-2	III-3	III-4	III-5	III-6
Tensione	V			23	30		
Frequenza	Hz			5	0		
Potenza assorbita	W	75	140	185	270	330	385
Numero di giri motore	giri/	4832	4384	5088	5568	5952	6080
	min						
Campo di modula-	%	33-10	33-10	33-10	25-10	33-10	33-100
zione		0	0	0	0	0	


# Dimensioni diaframma gas (gas metano E) per 87 kW



Potenzialità utile in riscalda-	Misura a
mento	mm
87 kW	10.7

## Dati tecnici (continua)

#### Dimensioni diaframma gas (gas metano E) con potenzialità da 115 a 311 kW





Potenzialità utile in riscalda-	Misura a
mento	mm
115 kW	12,9
142 kW	12,9
186 kW	16,0
246 kW	15,7
311 kW	16,8

#### Dichiarazione di conformità

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

Vitocrossal 200 con regolazione circuito di caldaia Vitotronic e bruciatore ad irraggiamento MatriX

è conforme alle seguenti norme:

EN 297	EN 55 014
EN 483	EN 50 366
EN 303	EN 60 335
EN 676	EN 61 000-3-2
EN 677	EN 61 000-3-3
EN 50 165	TRD 702

Conformemente alle disposizioni delle direttive seguenti questo prodotto viene contrassegnato con **C€-0085**:

73/23/CEE 2004/108/CE 90/396/CEE 92/ 42/CEE

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive sul grado di rendimento (92/42/CEE) per **caldaie a condensazione**.

Per la valutazione ai fini energetici degli impianti di riscaldamento e aria ambiente secondo DIN V 4701–10 si possono utilizzare, per determinare i valori dell'impianto della **Vitocrossal 200**, i parametri di prodotto rilevati durante l'esame di omologazione CE in base alla direttiva del grado di rendimento (vedi tabella dati tecnici). La caldaia soddisfa i requisiti delle normative TRD vigenti.

Allendorf, 16 febbraio 2009

Viessmann Werke GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

#### Certificazione del costruttore conforme alla 1ª BlmSchV (normativa tedesca)

Noi, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il seguente prodotto rispetta i valori limite  $NO_x$  previsti dal 1º BImSchV § 7 (2):

#### Vitocrossal 200, tipo CM2 con bruciatore ad irraggiamento MatriX

Allendorf, 16 febbraio 2009

Viessmann Werk GmbH&Co KG

ppa. Manfred Sommer

## Indice analitico

A	L	
Apparecchiatura bruciatore32, 48 Avvertenze sulla validità76	Lista singoli componenti5	7
	M	
C	Memoria guasti3	8
Caratteristiche dell'acqua63	Messa in funzione dell'impianto	
Codifiche56	Misurazione del contenuto di CO21	
Conferma di una serie di parametri36	Misurazione della corrente di	
Controllo degli elettrodi di accensione e	ionizzazione1	7
dell'elettrodo di ionizzazione22	Montaggio del bruciatore2	4
Controllo del corpo fiamma22		
Controllo dell'elettrodo di	P	
ionizzazione22	Panoramica dei componenti5	2
Controllo della pressione	Pressione di allacciamento1	1
dell'impianto29	Pressione dinamica1	1
Controllo delle caratteristiche	Pressione statica1	0
dell'acqua28	Pressostato aria3	1
Controllo delle guarnizioni lato fumi26	Protocollo6	
Controllo del tipo di gas9	Pulizia del bruciatore2	3
Controllo di tenuta dei punti di		
collegamento lato gas25	R	
Controllo di tenuta delle valvole del	Requisiti per l'acqua di caldaia6	
regolatore combinato gas25	Rilevazione conclusiva2	7
D	S	
Dati tecnici66	Schema di allacciamento5	0
Diaframma68	Segnalazione della serie di parametri	
	impostazione3	
<b>E</b>	Segnalazione di assistenza3	
Elettrodo di ionizzazione17	Segnalazione di guasto3	
Errore interno di sistema45	Serranda23, 24, 5	
_	Servomotore5	
G	Spegnimento dell'impianto1	
Guasti senza relativa segnalazione46	Spia di funzionamento3	2
I	Т	
Impostazione dell'interruttore DIP35	Tabella diagnosi4	0
Impostazione dell'interruttore DIP o della		
serie di parametri35	U	_
Impostazione della potenzialità	Unità di segnalazione e di servizio3	2
ridotta35		
Impostazione della serie di parametri 35		
Indicazione di guasto40		

#### Indice analitico (continua)

V

Vaso di espansione a membrana.....29

## Avvertenze sulla validità

Queste istruzioni sono valide per le caldaie con bruciatore a partire dal rispettivo nr. di fabbrica

## Caldaia

7247	420	6	00001	,
7247	421	6	00001	,
7247	422	6	00001	,
7247	423	6	00001	,
7247	424	6	00001	,
7247	425	6	00001	,

#### **Bruciatore**

7185	861	5	00001	
7185	862	5	00001	
7185	863	5	00001	
7185	864	5	00001	
7185	865	5	00001	
7185	866	5	00001	

Viessmann S.r.l. Via Brennero 56

37026 Balconi di Pescantina (VR)

Tel. 045 6768999 Fax 045 6700412

www.viessmann.com

